

ANEXO C

INSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO DE ARMA DE FOGO DE PORTE

I - Revólver:

a) desmontagem das seguintes peças:

- retirada do parafuso retém do tambor;
- retirada do tambor e sua desmontagem;
- retirada dos punhos da coronha, pela remoção de seu parafuso de fixação;
- retirada dos parafusos de fixação da tampa da caixa do mecanismo;
- retirada da tampa da caixa do mecanismo;

b) manutenção, utilizando-se óleo de base mineral e escovas apropriadas, iniciando-se pelo cano da arma, retirando qualquer resíduo em seu interior que possa vir a interferir em um disparo;

c) limpeza e lubrificação das demais peças do revólver, sem desmontagem do mecanismo de disparo.

II - Pistola:

a) desmontagem das seguintes peças:

- retirada da tecla de desmontagem (PT 24/7) ou seu simples acionamento (PT 100);
- retirada do conjunto do ferrolho de seu alojamento;
- desmontagem da mola recuperadora e de sua haste;
- retirada do cano de seu alojamento no ferrolho;
- retirada do bloco de trancamento (PT-100) de seu alojamento no cano;

b) manutenção, utilizando-se óleo de base mineral e escovas apropriadas, iniciando-se pelo cano da arma, retirando qualquer resíduo em seu interior que possa vir a interferir em um disparo;

c) limpeza e lubrificação das demais peças da pistola, sem desmontagem do mecanismo de disparo.