

ANEXO V
INSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO DE ARMA DE FOGO DE PORTE
INSTITUCIONAL

I - Revólver:

a) desmontagem das seguintes peças:

1. retirada do parafuso retém do tambor;
2. retirada do tambor e sua desmontagem;
3. retirada dos punhos da coronha, pela remoção de seu parafuso de fixação;
4. retirada dos parafusos de fixação da tampa da caixa do mecanismo;
5. retirada da tampa da caixa do mecanismo;

b) manutenção, utilizando-se óleo de base mineral e escovas apropriadas, iniciando-se pelo cano da arma, retirando qualquer resíduo em seu interior que possa vir a interferir em um disparo;

c) limpeza e lubrificação das demais peças do revólver, sem desmontagem do mecanismo de disparo.

II -Pistola:

a) desmontagem das seguintes peças:

1. retirada da tecla de desmontagem (PT 24/7) ou seu simples acionamento (PT100);
2. retirada do conjunto do ferrolho de seu alojamento;
3. desmontagem da mola recuperadora e de sua haste;
4. retirada do cano de seu alojamento no ferrolho;
5. retirada do bloco de trancamento (PT-100) de seu alojamento no cano;

b) manutenção, utilizando-se óleo de base mineral e escovas apropriadas, iniciando-se pelo cano da arma, retirando qualquer resíduo em seu interior que possa vir a interferir em um disparo;

c) limpeza e lubrificação das demais peças da pistola, sem desmontagem do mecanismo de disparo.